* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-19378A
Italian. 06/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-i200
Manuale dell'utente

Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo. Per iniziare rapidamente, fate riferimento alla Guida di riferimento rapido.

Potete anche apprendere come impostare il dispositivo utilizzando **Introduzione** nel menu di avvio. Se impostate il tema della schermata iniziale su Pannello scorrevole, il menu **Introduzione** apparirà nella schermata iniziale.

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con il significato delle icone utilizzate nella presente guida:

Avviso: indica situazioni che potrebbero provocare lesioni a voi stessi o a terzi.

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi.

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive.

▶ *Fate riferimento a*: indica le pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ p. 12 (indica "leggete a pagina 12").

→ *Seguito da*: indica l'ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire un passo; ad esempio: premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Fotocamera** (indica **Start**, seguito da **Tutti i programmi**, seguito da **Fotocamera**)

[ ] *Parentesi quadre*: indicano i tasti del telefono; ad esempio: [⏻] (indica il tasto di Alimentazione).

< > *Parentesi angolate*: indicano i tasti di programmazione che controllano diverse funzioni in ciascuna schermata; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto di programmazione **OK**)

Copyright e marchi

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.

- Bluetooth® è un marchio depositato di Bluetooth SIG, Inc. in tutto il mondo – Bluetooth QD ID: B013854

- Questo prodotto comprende software concesso in licenza da MS, un'affiliata di Microsoft Corporation. Microsoft e il software con il nome Microsoft sono marchi depositati di Microsoft Corporation. Prima di utilizzare questo prodotto, consultate i "TERMINI DI LICENZA SOFTWARE MICROSOFT PER IL SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 – Accordo di licenza" che trovate sul retro del presente manuale per informazioni su diritti e limitazioni.

Sommario

Informazioni per
l'utilizzo e sulla sicurezza 4

1. Comunicazione 12
Chiamate 12
Messaggi 15

2. Multimedia..... 24
Windows Media 24
Fotocamera 25
Gestione contenuti 28
Video Player 30
Adobe® Flash® Lite™ 30
Note vocali 31

3. Produttività personale 32
Contatti 32
Calendario 34
Office Mobile 35
ClearVue PDF 38
Attività 39
Gestione file 39

4. Web 40
Internet Explorer 40
Portale TIM 41
Lettore RSS 42
Podcast 43

5. Connettività 45
Utilizzo della funzione wireless Bluetooth 45
Connessione tramite USB 47
Sincronizzazione del dispositivo 48
Condivisione della connessione Internet con un PC 51
Connessione a Internet o alla rete rete 52

6. Programmi aggiuntivi 54
Giochi 54
Java 54
Fusi orari 55
Sveglie 56
Giorno X 56
Calcolatrice 57
Convertitore intelligente 57
Cronometro 59
Smart Search 59

7. Impostazioni 60

8. Risoluzione dei problemi..... 74

9. TERMINI DI LICENZA SOFTWARE MICROSOFT PER IL SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 – Accordo di licenza..... 80

Indice 91

Informazioni per l'utilizzo e sulla sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e assicurarvi le prestazioni massime del dispositivo.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il dispositivo fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il dispositivo e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Installate con attenzione dispositivi e accessori mobili

Assicuratevi che qualsiasi dispositivo mobile o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro. Evitate di collocare il despositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio wireless non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Smaltite le batterie usate in conformità alle normative vigenti in loco.
- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra dispositivi mobili e pacemaker per evitare possibili interferenze, seguendo i consigli dei produttori e del gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sussiste un qualche sospetto che il vostro dispositivo stia interferenco con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete immediatamente il dispositivo e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medico per richiedere istruzioni.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il dispositivo ogni volta che vengono esposti segnali di avviso o comunicate istruzioni in tal senso.

Il dispositivo può provocare esplosioni o incendi nei pressi o all'interno di aree di stoccaggio o trasferimento di prodotti chimici o di aree destinate allo scoppio di esplosivi. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Sicurezza stradale

Evitate di utilizzare il dispositivo durante la guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili durante la guida stessa. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori incompatibili può danneggiare il dispositivo o provocare lesioni.

Spegnete il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche

Il dispositivo può interferire con dispositivi medici in ospedali o strutture sanitarie. Rispettate tutte le normative, gli avvisi di avvertenza e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il dispositivo o disattivate le funzioni wireless mentre siete in aereo

Il dispositivo può provocare interferenze con i dispositivi dell'aeromobile. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il dispositivo o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C /32° F o al di sopra di 45° C /113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il dispositivo con attenzione e delicatamente

- Evitate che sul dispositivo vengano versati liquidi poiché ciò può provocare danni seri. Non maneggiate il dispositivo con le mani bagnate. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o di conservare il vostro dispositivo in aree polverose o sporche, per evitare danni alle parti mobili.
- Il vostro apparecchio contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Evitate di dipingere il dispositivo, poiché la vernice potrebbe ostruire le parti mobili e impedirne un funzionamento corretto.
- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera o la luce del dispositivo troppo vicino agli occhi di persone o animali.
- Il dispositivo e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il dispositivo emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo inadeguato quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli.

Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Utilizzate il dispositivo nella posizione normale

Evitate il contatto con l'antenna interna del dispositivo.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo dati oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.

- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione delle persone alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,876 Watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina.

Attraverso la gestione automatica della trasmissione a livelli di potenza inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web dei dispositivi mobili Samsung.

capitolo 1

Comunicazione

Questo dispositivo vi consente di effettuare e ricevere diversi tipi di chiamate e messaggi attraverso le reti cellulari e Internet.

Chiamate

Informazioni sull'utilizzo delle funzioni di chiamata del dispositivo. Per le funzioni di chiamata di base, consultate la Guida di riferimento rapido.

Se arriva una chiamata mentre il dispositivo è connesso ad un auricolare, la suoneria verrà riprodotta con volume a livello 2 per proteggere l'udito.

Esecuzione di una chiamata ad un numero internazionale

1. Nella schermata iniziale, tenete premuto [**0**] per inserire il carattere **+** (sostituisce il prefisso internazionale).
2. Premete i tasti numerici per digitare il numero completo che desiderate comporre (codice del Paese, prefisso e numero di telefono), quindi premete [ ].
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Contatti** per aprire l'elenco dei contatti.

2. Selezionate un contatto oppure effettuate la ricerca immettendo le prime lettere del nome del contatto.
3. Selezionate il numero di telefono da comporre.
4. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate senza risposta

Il dispositivo visualizzerà sul display le chiamate senza risposta.

Per ricomporre una chiamata senza risposta, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Premete il tasto centrale.
2. Scorrete fino alla chiamata senza risposta.
3. Premete [ ] per comporre il numero.

Esecuzione di una chiamata dal Registro chiamate

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Registro chiamate**.
2. Premete <**Menu**> → **Filtro** → un tipo di chiamata per visualizzare solo un tipo di chiamate (opzionale).
3. Scorrete fino al nome o fino al numero del contatto da chiamare e premete [ ].
4. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Inoltro delle chiamate

La vostra rete o il gestore telefonico potrebbero non supportare questa funzione.

Per deviare le chiamate entranti verso un altro numero, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Telefono**.
2. Selezionate **Chiamate vocali** o **Videochiamate** → **Trasferimento chiamate**/**Inoltro chiamate**.
3. Selezionate un'opzione di inoltro e immettete un numero di telefono.
4. Premete <**OK**>.

Blocco delle chiamate

Per attivare questa funzione, dovete disporre di una password di blocco fornita dal vostro gestore telefonico.

Per bloccare le chiamate provenienti da determinati numeri, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Telefono**.
2. Selezionate **Chiamate vocali** o **Videochiamate** → **Blocco chiamate**.
3. Selezionate il tipo di chiamate da bloccare e selezionate un'opzione di blocco.
4. Inserite la password di blocco e premete <**OK**>.

Se immettete la password di blocco in modo errato per tre volte, il dispositivo verrà bloccato. In questo caso rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Messaggi

Informazioni sull'utilizzo delle funzioni di messaggistica. Per ulteriori istruzioni sull'immissione di testo, consultate la Guida di riferimento rapido. Per la spiegazione delle opzioni, leggete "Opzioni per i messaggi." ▶ p. 19.

Invio di un SMS

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Messaggi** → **SMS/MMS**.
2. Premete <**Menu**> → **Nuovo** → **SMS**.
3. Immettete un numero di telefono oppure premete <**Menu**> → **Aggiungi destinatario** per selezionare un contatto.
4. Scorrete verso il basso e immettete il testo del messaggio.
5. Premete <**Invia**> per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Messaggi** → **SMS/MMS**.
2. Premete <**Menu**> → **Nuovo** → **MMS**.
3. Immettete il numero di un destinatario oppure premete <**Menu**> → **Aggiungi destinatari** per selezionare un contatto.

   I campi Cc e Ccn si trovano sopra il campo A.
4. Scorrete verso il basso e immettete l'oggetto del messaggio.
5. Scorrete verso il basso e immettete il testo del messaggio.

6. Per allegare un oggetto multimediale esistente, premete <**Menu**> → **Allega** → un tipo di oggetto. Per inserire un oggetto multimediale, premete <**Menu**> → **Aggiungi** → un tipo di oggetto.
7. Premete <**Invia**> per inviare il messaggio.

Creazione di un account di posta elettronica

Prima di poter inviare o ricevere messaggi email, dovete creare un account di posta elettronica.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Messaggi** → **Imposta posta elettronica**.
2. Immettete il vostro indirizzo email e password, quindi premete <**Avanti**>.
3. Per impostare manualmente l'account email, deselezionate la casella di controllo accanto a **Ottieni impostazioni posta automaticamente da Internet**.
4. Premete <**Avanti**>.
5. Selezionate il provider di posta elettronica e premete <**Avanti**>.
6. Immettete un nome e premete <**Avanti**>.
7. Immettete il server di posta in arrivo e selezionate il tipo di account, quindi premete <**Avanti**>.
8. Immettete il nome utente e premete <**Avanti**>.
9. Immettete il server di posta in uscita, quindi premete <**Avanti**>.

10. Definite la frequenza con cui il dispositivo si deve collegare al server per controllare i messaggi email in arrivo in **Invia/ricevi automatico** (se necessario).

11. Premete <**Fine**>.

Invio di un messaggio email

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Messaggi**.
2. Selezionate il nome dell'account di posta elettronica.
3. Premete <**Menu**> → **Nuovo**.
4. Immettete un indirizzo email nel campo A oppure premete <**Menu**> → **Aggiungi destinatario** per selezionare un contatto.

> I campi Cc e Ccn si trovano sopra il campo A.

5. Scorrete verso il basso e immettete l'oggetto del messaggio.
6. Scorrete verso il basso e immettete il testo del messaggio.
7. Per aggiungere un allegato, premete <**Menu**> → **Inserisci** → un tipo di allegato.
8. Premete <**Invia**> per inviare il messaggio.

Recupero di email dal server di posta elettronica

Prima di recuperare un'email da un provider di servizi Internet o tramite connessione VPN, dovete creare un account di posta elettronica.

Per recuperare messaggi dall'account di Outlook, leggete "Sincronizzazione dei dati." ▶ p. 49

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Messaggi**.
2. Selezionate il nome dell'account di posta elettronica.
3. Premete <**Menu**> → **Invia/Ricevi**.

Visualizzazione dei messaggi

Potete accedere alle cartelle dei messaggi SMS e MMS e dei messaggi email.

Per visualizzare i messaggi, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Messaggi**.
2. Selezionate **SMS/MMS** oppure il nome dell'account di posta elettronica.

   Si apre la cartella Ricevuti per l'account selezionato.

> Per scaricare l'intero contenuto dell'email, premete <**Menu**> → **Scarica messaggio**.

Visualizzazione o salvataggio di allegati email

> CAUTION
> Gli allegati alle email possono contenere virus che possono danneggiare il dispositivo. Per proteggere il dispositivo, aprite gli allegati solo se il mittente è fidato.

Per visualizzare un allegato, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Da un'email aperta, scorrete fino all'allegato e premete il tasto centrale per scaricarlo.

2. Premete il tasto centrale per aprire l'allegato e premete <**Apri**>.

   L'allegato viene aperto con l'applicazione corrispondente.

Per salvare un allegato, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Da un'email aperta, scorrete fino all'allegato e premete il tasto centrale per scaricarlo.
2. Premete <**Menu**> → **Salva con nome...**.
3. Definite il nome del file e la posizione di memoria, quindi premete <**Salva**> → <**OK**>.

Opzioni per i messaggi

Opzioni SMS

Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Altri...** → **Opzioni invio SMS** per cambiare le seguenti opzioni:

- **Selezione rete**: definite il tipo di connessione per la rete, **CS preferito** (GSM) o **PS preferito** (GPRS), in base alla rete.
- **Periodo validità**: impostate la durata di validità del messaggio; se il messaggio non potrà essere consegnato entro il tempo specificato, verrà rimosso dal centro servizi SMS.

Opzioni MMS

Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Messaggi** → **SMS/MMS** → <**Menu**> → **Opzioni MMS** per cambiare le seguenti opzioni:

- **Opzioni di invio**

  Priorità: definite la priorità per i messaggi.

  Periodo validità: impostate la durata di validità del messaggio; se il messaggio non potrà essere consegnato entro il tempo specificato, verrà rimosso dal centro servizi SMS.

  Ora consegna: impostate un intervallo di tempo prima dell'invio dei messaggi.

  Modalità di creazione: impostate la modalità di creazione di MMS.

  Dimensioni: definite la dimensione massima per gli MMS.

  Nascondi indirizzo: stabilite se nascondere o visualizzare il vostro indirizzo.

  Chiedi conferma consegna: impostate la ricezione di un rapporto quando il messaggio è stato consegnato.

  Chiedi conferma lettura: impostate la ricezione di un rapporto quando il messaggio è stato aperto.

- **Opzioni di ricezione**

  Propria rete: impostate la modalità di recupero dei nuovi messaggi dal server quando vi trovate nella vostra rete.

  Roaming su altra rete: impostate la modalità di recupero dei nuovi messaggi dal server durante il roaming in un'altra rete.

  Rifiuta mittente sconosciuto: consentite o impedite la ricezione di messaggi da mittenti anonimi.

Accetta rapporti: impostate l'invio di un rapporto quando il messaggio è stato consegnato.

Accetta pubblicità: impostate la ricezione o il blocco della pubblicità.

Accetta informazioni: impostate la ricezione o il blocco dei messaggi informativi.

- **Profili MMS**: Per accedere alle opzioni indicate di seguito per la creazione di una connessione, premete <**Menu**> → **Nuovo**.

  Nome profilo: immettete un nome per il profilo.

  MMSC URL: immettete l'indirizzo URL del centro messaggi.

  Proxy: impostate l'utilizzo di un server proxy.

  Indirizzo IP: impostate l'indirizzo IP del server proxy.

  Porta: impostate il numero della porta.

  GPRS: definite la connessione GPRS.

- **Informazioni**: visualizzate le informazioni su versione e copyright.

Opzioni generiche per i messaggi

Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Messaggi** → **SMS/MMS** o il nome di un account email → <**Menu**> → **Strumenti** → **Opzioni** per cambiare le opzioni indicate di seguito.

- **Visualizzazione**

  Mostra data e ora nell'elenco mess.: definite la visualizzazione della data e dell'ora di ricevimento dei messaggi nell'elenco.

  Ordina messaggi per: definite l'ordinamento dei messaggi per data, oggetto, mittente o tipo di messaggio.

Dopo aver eliminato o spostato un messaggio: definite come desiderate visualizzare i messaggi dopo la loro cancellazione o spostamento.

- **Invio**

  Nella risp. includi testo mess. orig.: definite l'aggiunta di una copia del messaggio originale ad un messaggio di risposta (per le email)

  Salva copia dei messaggi inviati: stabilite se salvare una copia dei messaggi inviati.

- **Firme**

  Selezionare un account: selezionate un account da usare con la firma.

  Utilizza firma con questo account: selezionate questa opzione per utilizzare l'account selezionato.

  Includi in risposta e inoltro: selezionate questa opzione per aggiungere la firma quando rispondete ad un messaggio oppure lo inoltrate.

  Firma: impostate la firma.

- **Impostazioni account**

  Per SMS o MMS:

  Richiedi conferma di recapito: impostate la ricezione di un rapporto quando il messaggio è stato consegnato.

  Usa Unicode quando necessario: impostate l'uso di Unicode nel vostro messaggio.

  Per i messaggi email:

  Modifica impostazioni account: modificate le impostazioni dell'account di posta elettronica.

Pianifica invio/ricezione: modificate la pianificazione per l'invio o la ricezione di email.

Scarica impostazioni dimensioni: definite il limite delle dimensioni delle email da scaricare.

- **Imposta posta elettronica**: create un nuovo account email.
- **Impostazioni protezione**

  Avvisa prima di passare a un URL o collegamento file non presente sul dispositivo: selezionate questa opzione per visualizzare un avviso prima di collegarvi ad una pagina web o al link di un file.

- **Altro**

  Visualizza la selezione account all'apertura di Messaggi: impostate la visualizzazione dei nomi degli account di posta elettronica quando accedete ai Messaggi.

  Avvisa prima di eliminare messaggi dall'elenco: impostate un avviso quando cancellate un messaggio.

capitolo 2

Multimedia

Imparate ad usare Windows Media, Fotocamera, Gestione contenuti, Video Player, Adobe® Flash® Lite™ e Note vocali.

Windows Media

Grazie a Windows Media, potete riprodurre file musicali e video.

Aggiunta di file al dispositivo

Potete aggiungere file musicali e video al vostro dispositivo scaricandoli da Internet oppure trasferendoli da un computer tramite ActiveSync (leggete "Sincronizzazione dei dati" ▶ p. 49) o da una scheda di memoria.

Aggiunta di file alla raccolta multimediale

1. Aggiungete i file al dispositivo.
2. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Windows Media**.
3. Premete <**Menu**> → **Aggiorna Catalogo**.
4. Al termine, premete <**OK**>.

Riproduzione di file multimediali

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Windows Media**.
2. Selezionate una raccolta multimediale.
3. Scorrete fino ad un file e premete <**Play**>.

4. Durante la riproduzione, utilizzate le opzioni indicate di seguito.

tasto	Funzione
Centrale	Mettete in pausa o riprendete la riproduzione.
Direzionale (a sinistra)	Tornate indietro
Direzionale (a destra)	Andate avanti
Volume	Alzate o abbassate il volume.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Windows Media**.
2. Selezionate una raccolta multimediale.
3. Scorrete fino ad un file e premete <**Menu**> → **Inserisci in coda**.
4. Per aggiungere più file, ripetete le operazioni del punto 3.
5. Premete <**Menu**> → **Lettore**.
6. Per salvare la playlist, premete <**In esecuzione**> → <**Menu**> → **Salva playlist**.
7. Immettete un nome per la playlist e premete <**OK**>.

Fotocamera

Il dispositivo consente di scattare foto digitali (in formato .jpg) o di registrare video (in formato .mp3).

Scatto di foto

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Fotocamera**.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate (leggete "Uso della tastiera nel modo Fotocamera").
3. Premete il tasto centrale per scattare la foto.
4. Premete <**Salva**> per salvare la foto.

Uso della tastiera nel modo Fotocamera

Tasto	Funzione
1	Passate alla modalità Videocamera.
2	Cambiate la modalità di scatto.
3	Cambiate le dimensioni della foto.
4	Cambiate la qualità dell'immagine.
5	Cambiate il modo di bilanciamento del bianco.
6	Impostate l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto.
7	Cambiate l'effetto.
8	Applicate maschere divertenti.
9	Attivate il modo di scatto notturno.
0	Cambiate le opzioni.
*****	Cambiate l'effetto per lo scatto singolo.
#	Cambiate la modalità del mirino

Visualizzazione di una foto

1. Dal mirino della fotocamera, premete <**Album**>.
2. Scorrete fino ad una foto e premete il tasto centrale per aprirla.

Registrazione di un video

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Fotocamera**.
2. Premete [**1**] per avviare la videocamera.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate (leggete "Utilizzo della tastiera in modalità Videocamera").
4. Premete il tasto centrale per iniziare la registrazione.
5. Al termine, premete il tasto centrale per interrompere la registrazione.
6. Premete <**Salva**> per salvare il video.

Utilizzo della tastiera in modalità Videocamera

Tasto	Funzione
1	Passate al modo Fotocamera.
2	Cambiate il modo di registrazione
3	Cambiate le dimensioni del fotogramma.
4	Cambiate la qualità dell'immagine.
5	Cambiate il modo di bilanciamento del bianco.
6	Impostate l'intervallo di tempo che trascorre prima di registrare un video.

Tasto	Funzione
7	Cambiate l'effetto.
8	Attivate o disattivate l'audio.
0	Cambiate le opzioni.
#	Cambiate la modalità del mirino

Riproduzione di un video

1. Dal mirino della videocamera, premete <**Album**>.
2. Scorrete fino ad un video e premete il tasto centrale per aprirlo.

Gestione contenuti

Utilizzando Gestione contenuti, potete visualizzare e accedere a tutti i file e alle cartelle presenti nel dispositivo.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Gestione contenuti** → **Fotografie**.
2. Scorrete fino alla miniatura di una foto e premete il tasto centrale per aprirla.

Durante la visualizzazione delle foto, potete eseguire le funzioni indicate di seguito.

- Per scorrere le vostro foto, premete i tasti direzionali a destra o sinistra.
- Per spostare lo zoom avanti o indietro, premete il tasto centrale, quindi premete il tasto di programmazione sinistro o destro. Per uscire dalla schermata dello zoom, premete [↩].
- Per modificare l'immagine, premete <**Menu**> → **Modifica immagine**.

- Per impostare una foto come sfondo o come immagine dell'ID chiamante, premete <**Menu**> → **Imposta come** → un'opzione.
- Per visualizzare le foto come una presentazione, premete <**Menu**> → **Esegui presentazione**.

Riproduzione di un video

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Gestione contenuti** → **Video**.
2. Scorrete fino alla miniatura di un video e premete il tasto centrale per aprirlo.

Apertura di documenti

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Gestione contenuti**.
2. Individuate e aprite la cartella in cui è memorizzato il documento.
3. Scorrete fino al documento e premete il tasto centrale per aprirlo.

Invio di un file

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Gestione contenuti**.
2. Individuate e aprite la cartella in cui è memorizzato il file.
3. Selezionate un file.
4. Premete <**Menu**> → **Invia** → un'opzione di invio.
   - Per mandare un file come MMS, selezionate **come MMS**. Leggete "Invio di un MMS." ▶ p. 15.

- Per inviare un messaggio email, selezionate **come e-mail**. Leggete "Invio di un messaggio email." ▶ p. 17.
- Per effettuare l'invio tramite la funzione wireless Bluetooth, selezionate **via Bluetooth**. Leggete "Utilizzo della funzione wireless Bluetooth." ▶ p. 45.

Video Player

Con il riproduttore video, potete riprodurre i file video presenti nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.

Per riprodurre un file video, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Video Player**.
2. Scorrete fino ad un file video e premete <**Esegui**>.

Adobe® Flash® Lite™

Il vostro dispositivo include il lettore Flash per la visualizzazione di file Flash (swf).

Adobe Flash Lite 2.1 supporta i contenuti sviluppati per Flash 7. In base alle dimensioni del file e alla capacità della memoria, può darsi che alcuni file Flash non possano essere aperti nel vostro dispositivo.

Per visualizzare un file Flash, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Accessori** → **Adobe Flash Lite**.

2. Individuate e aprite la cartella in cui è memorizzato il file Flash.
3. Scorrete fino al file Flash e premete il tasto centrale.

Note vocali

Potete utilizzare l'applicazione Note vocali per registrare e riprodurre promemoria vocali e clip audio.

Registrazione di un clip vocale

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Note vocali**.
2. Premete <**Registra**> per avviare la registrazione.
3. Al termine, premete <**Interrompi**>.

   Il clip vocale viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un clip vocale

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Note vocali**.
2. Scorrere fino a un clip vocale e premere il tasto centrale.

   La riproduzione inizia automaticamente.

capitolo 3

Produttività personale

Informazioni sull'utilizzo di Contatti, Calendario, Office Mobile, ClearVue PDF, Gestione file e Attività.

Contatti

Imparate come usare le schede contatti per memorizzare informazioni personali come nomi, numeri di telefono e indirizzi.

Creazione di un nuovo contatto in Outlook

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Contatti** → <**Nuovo**> → **Contatto di Outlook**.
2. Immettete le informazioni relative al contatto.
3. Al termine dell'immissione delle informazioni, premete <**OK**> per salvare la scheda contatto.

Creazione di un nuovo contatto nella SIM

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Contatti** → <**Nuovo**> → **Contatto SIM**.
2. Immettete le informazioni relative al contatto.
3. Al termine dell'immissione delle informazioni, premete <**OK**> per salvare la scheda contatto.

Ricerca di una scheda contatto

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Contatti**.
2. Immettete le prime lettere del nome del contatto.

   All'immissione delle lettere, sullo schermo appaiono i contatti corrispondenti a quanto immesso.
3. Scorrete fino ad una scheda contatto e premete il tasto centrale per aprirla.

Copia di schede contatto

Potete copiare le vostre schede contatto dal vostro dispositivo nella scheda SIM e viceversa. Quando copiate un contatto Outlook nella scheda SIM, potete memorizzare solo il nome e il numero di telefono del contatto.

Per copiare una scheda contatto, premete <**Menu**> → **Copia tutto** → **Da SIM a telefono** o **Da telefono a SIM**.

Per conservare tutte le informazioni di contatto, sincronizzate i contatti Outlook con un computer (leggete "Sincronizzazione dei dati"). ▶ p. 49).

Assegnazione di un numero di chiamata rapida a una scheda contatto

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Contatti**.
2. Scorrete fino ad una scheda contatto e premete il tasto centrale per aprirla.
3. Scorrete fino ad un numero di telefono e premete <**Menu**> → **Aggiungi a Compos. veloce**.

4. Scorrete verso sinistra o destra per impostare un numero di chiamata rapida nel campo di assegnazione tasti (se necessario).
5. Al termine, premete <**OK**>.

Assegnazione di un'immagine o una suoneria a una scheda contatto

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Contatti** per usare il contatto di Outlook.
2. Scorrete fino ad una scheda contatto e premete il tasto centrale per aprirla.
3. Premete <**Menu**> → **Modifica**.
4. Per assegnare una suoneria, scorrete fino a **Suoneria pers.** e scorrete verso sinistra o destra per selezionare una suoneria.
5. Per assegnare un'immagine, scorrete fino a **Immagine** e scorrete verso destra per selezionare un'immagine.
6. Al termine, premete <**OK**>.

Calendario

Utilizzate il calendario per organizzare e seguire gli appuntamenti, compleanni o altri eventi.

Creazione di un evento nel calendario

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Calendario**.
2. Premete <**Menu**> → **Nuovo appuntamento**.

3. Completate i campi e regolate le impostazioni per l'evento.

4. Al termine, premete <**OK**>.

Modifica della visualizzazione del calendario

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Calendario**.

2. Premete il tasto di programmazione sinistro per cambiare la visualizzazione del calendario.

Conferma di una sveglia per un evento

Quando la sveglia suona per un evento del calendario precedentemente impostato, premete <**Ignora**>.

Office Mobile

Grazie a Office Mobile potete aprire e modificare file di Word, Excel e PowerPoint nel vostro dispositivo. Il vostro dispositivo supporta file creati con Office 97 e versioni più recenti.

Apertura e modifica di una cartella Excel

Per aprire e visualizzare un foglio di lavoro di Excel, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.

2. Individuate un file di Excel e selezionatelo per aprirlo.

3. Per spostare avanti o indietro lo zoom su parte di un documento, premete un tasto di programmazione → <**Visualizza**> → **Zoom** → un'opzione di zoom.

4. Per chiudere il foglio di lavoro, premete <**Menu**> → **Chiudi file**.

Per modificare un foglio di lavoro di Excel, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.

2. Individuate un file di Excel e selezionatelo per aprirlo.

3. Premete <**Menu**> → **Modifica**.

4. Scorrete fino ad una cella e premete il tasto centrale per aprirla.

5. Immettete i valori o il testo, quindi premete <**OK**>.

6. Ripetete i passi 4-5, a seconda delle esigenze.

7. Per salvare il foglio di lavoro, premete <**Menu**> → **File** → **Salva con nome...** → <**OK**> (se necessario).

8. Immettete il nome per il file e selezionate la posizione di memoria, quindi premete <**Salva**>.

Apertura e modifica di un documento Word

Per aprire e visualizzare un documento Word, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.

2. Individuate un file di Word e selezionatelo per aprirlo.

3. Per spostare avanti o indietro lo zoom su parte di un documento, premete un tasto di programmazione → <**Vista**> → un'opzione di zoom.

Per modificare un documento di Word, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Individuate un file di Word e selezionatelo per aprirlo.
3. Premete <**Menu**> → **Modifica**.
4. Modificate il vostro documento.
5. Per cambiare il formato, premete <**Menu**> → **Formato** → un tipo.
6. Per salvare il documento, premete <**Menu**> → **File** → **Salva con nome...**.
7. Immettete il nome per il file e selezionate la posizione di memoria, quindi premete <**Salva**>.

Apertura e visualizzazione di una presentazione in PowerPoint

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Individuate un file di PowerPoint e selezionatelo per aprirlo.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Per avviare la presentazione, premete <**Menu**> → **Presentazione personalizz.**.
5. Per terminare la presentazione, premete <**Fine**>.

Creazione e modifica di una nota

1. Nella schermata principale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Premere <**Nuova**>.
3. Create la vostra nota.
4. Per cambiare il formato, premete <**Menu**> → **Formato** → un tipo. Per cancellare tutta la formattazione, premete <**Menu**> → **Formato** → **Cancella tutto**.
5. Per aggiungere immagini o promemoria vocali, premete <**Menu**> → **Inserisci immagine** o **Inserisci registrazione**.
6. Per salvare la nota, premete <**OK**>.

ClearVue PDF

Con ClearVue PDF potete aprire e visualizzare documenti PDF.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **ClearVue PDF**.
2. Premete <**File**> → **Apri**.
3. Individuate un file PDF e selezionatelo per aprirlo.
4. Per spostare avanti o indietro lo zoom su parte di un documento, premete un tasto di programmazione → <**Zoom**> → un'opzione di zoom.

Per ulteriori dettagli, premete <**File**> → **Guida**.

Attività

Utilizzando l'applicazione Attività, potete creare elenchi di impegni e promemoria.

Creazione di un'attività

1. Premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Attività**.
2. Premete <**Menu**> → **Nuova attività**.
3. Immettete i dettagli dell'attività.
4. Al termine, premete <**OK**>.

Contrassegno di un'attività come completata

Quando completate un'attività, ritornate alla schermata Attività e scorrete fino al nome dell'attività, quindi premete <**Completa**>. Dopo aver contrassegnato l'attività come completata, non riceverete più promemoria per tale attività.

Gestione file

Con Gestione file, potete gestire tutti i file e le cartelle presenti nel vostro dispositivo. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Gestione file**.

Premete <**Menu**> per rinominare, eliminare o modificare i vostri file e cartelle.

capitolo 4

Web

Imparate come usare Internet Explorer, Lettore RSS e Podcast. Per i costi di connessione consultate il vostro gestore telefonico.

Internet Explorer

Utilizzate Internet Explorer per navigare nelle pagine web e memorizzare le vostre pagine Web preferite.

Navigazione in una pagina Web

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Accesso a una pagina Web:
   - Premete <**Menu**> → **Preferiti** e selezionate un preferito.
   - Premete <**Menu**> → **Barra degli indirizzi** per inserire un indirizzo web e premete <**Vai**>.
   - Premete <**Menu**> → **Cronologia** per selezionare un indirizzo web dalla Cronologia.
3. Per chiudere la connessione al web, nella schermata iniziale premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Accessori** → **Gestione chiamate dati**. Scorrete fino alla connessione che desiderate chiudere e premete il tasto centrale.

> Per assicurarvi di aver chiuso la connessione, premete [⏻] → **Gestione wireless** → <**Menu**> → **Disconnetti dati cellulare**.

Aggiunta di un preferito

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Accedete alla pagina web desiderata e premete <**Menu**> → **Aggiungi a Preferiti**.
3. Inserite il nome del preferito e l'indirizzo (se necessario).
4. Cambiate la cartella in cui desiderate aggiungere il preferito (se necessario).
5. Premete <**Aggiungi**>.

Modifica delle impostazioni del browser

Dal browser, premete <**Menu**> → **Strumenti** → **Opzioni**.

- **Generale**: definite le impostazioni audio e di visualizzazione per il browser.
- **Pagina iniziale**: impostate l'indirizzo per l'homepage.
- **Connessioni**: configurate le impostazioni di connessione.
- **Memoria**: visualizzate le informazioni sulla memoria attualmente in uso per file provvisori, cookie e cronologia.

Portale TIM

Accedete ai servizi on-line offerti dal vostro gestore di telefonia mobile, tra i quali contenuti multimediali, giochi e informazioni.

Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Portale TIM**

Lettore RSS

Apprendete come utilizzare il lettore RSS per ottenere le ultime notizie e informazioni dai vostri siti web preferiti.

Creazione di feed

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Lettore RSS**.
2. Premete <**Menu**> → **Modifica** → **Nuova cartella** (se necessario).
3. Premete <**Menu**> → **Modifica** → **Nuovo feed**.
4. Immettete l'indirizzo di un feed RSS e selezionate la cartella in cui desiderate aggiungere il feed RSS, quindi premete <**OK**>.

Importazione di feed

Potete aggiungere feed importando file OPML.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Lettore RSS**.
2. Premete <**Menu**> → **OPML** → **Importa** → **Seleziona file OPML** o **Inserisci URL OPML**.
3. Individuate un file OPML oppure immettete l'indirizzo di un file OPML.

Feed RSS

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Lettore RSS**.

2. Scorrete fino ad un feed e premete <**Aggiorna**> per ottenere gli ultimi contenuti.
3. Al termine dell'aggiornamento, premete <**Fatto**>.
4. Premete il tasto centrale per selezionare un feed aggiornato.

Ricerca di nuovi feed

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Lettore RSS**.
2. Premete <**Menu**> → **Ricerca feed**.
3. Immettete una parola chiave e premete <**Cerca**>.

Podcast

Utilizzate Podcast per scaricare file audio o video dal web e riprodurli nel vostro dispositivo.

Sottoscrizione ad un podcast

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Podcast** → **Podcast**.
2. Premete <**Menu**> → **Sottoscrivi Podcast**.
3. Immettete un indirizzo web (URL), quindi premete <**Sottoscrivi**> → <**Sì**>.
4. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

Ricerca di un podcast

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Podcast** → **Podcast**.
2. Premete <**Menu**> → **Cerca Podcast**.
3. Immettete una parola chiave e premete <**Cerca**>.

   Il dispositivo cerca le relative notizie in Internet e visualizza i risultati.
4. Premete <**Aggiungi**> per aggiungerlo all'elenco di podcast.

Download e riproduzione di un podcast

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Podcast** → **Podcast**.
2. Scorrete fino ad un podcast e premete <**Richiedi**> per scaricarlo.

   Il podcast viene riprodotto automaticamente in Windows Media Player.

capitolo 5

Connettività

Imparate come trasferire dati verso e dal vostro dispositivo tramite la funzione wireless Bluetooth o il cavo dati per PC e sincronizzare il vostro dispositivo con un computer utilizzando ActiveSync. Imparate come impostare le connessioni dati o di rete per il collegamento ad Internet o alla rete privata.

Utilizzo della funzione wireless Bluetooth

Potete effettuare la connessione con altri dispositivi wireless Bluetooth entro una distanza di 10 metri. La presenza di pareti o altri ostacoli tra i dispositivi può impedire o rendere difficile la connessione Bluetooth.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Generale**.
2. Premete <**Menu**> → **Attiva Bluetooth**.
3. Per consentire ad altri dispositivi di individuare e collegarsi al vostro dispositivo, premete <**Menu**> → **Attiva visibilità**.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Generale**.

2. Selezionate **Aggiungi nuovo dispositivo...**.

   Il dispositivo effettua la ricerca e visualizza un elenco di dispositivi abilitati al Bluetooth..

3. Scorrete fino al dispositivo e premete <**Avanti**>.

4. Immettete il PIN Bluetooth e premete <**Avanti**>.

Per effettuare l'associazione ad un altro dispositivo Bluetooth, è necessario che entrambi i dispositivi utilizzino lo stesso PIN. Gli auricolari o i kit vivavoce per auto possono utilizzare un PIN fisso, ad esempio **0000**.

5. Premete <**OK**>.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Individuate l'elemento o il file da inviare.

2. Premete <**Menu**> → **Invia** → **via Bluetooth** o <**Menu**> → **Invia contatto** → **Trasmetti**.

3. Selezionate un dispositivo dell'elenco.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Connessioni** → **Trasmetti**.

2. Selezionate la casella di controllo accanto a **Ricevi dati in arrivo**.

3. Premete <**OK**>.

Impostazione della porta COM Bluetooth

Quando collegate un dispositivo Bluetooth che supporta il profilo Seriale, potete definire la porta COM Bluetooth.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Generale**.
2. Premete <**Menu**> → **Porte COM** → <**Menu**> → **Nuova porta in uscita**.
3. Selezionate il nome del dispositivo e premete <**Seleziona**>.
4. Selezionate una porta COM.
5. Selezionate la casella di controllo accanto a **Connessione protetta** per creare una connessione sicura tra i dispositivi.
6. Premete <**OK**>.

Connessione tramite USB

Impostazione di un'azione predefinita per la connessione USB

Per impostare il dispositivo in modo che esegua un'operazione predefinita quando viene collegato a un computer con il cavo dati per PC, eseguite quanto descritto di seguito

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Connessioni** → **USB**.
2. Impostate il modo USB predefinito (**ActiveSync** o **Mem.massa**).
3. Premete <**Ok**>.

   Per utilizzare ActiveSync, leggete "Sincronizzazione del dispositivo."

Trasferimento di file in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria (leggete la Guida di riferimento rapido).
2. Impostate la connessione USB su **Mem.massa**. (Per utilizzare **Mem.massa**, leggete "Connessione tramite USB.").
3. Collegate il vostro dispositivo al computer con il cavo dati per PC.
4. Selezionate **Apri cartella per visualizzare i file** quando appare la finestra popup sul computer.
5. Trasferite i file nella scheda di memoria e viceversa.
6. Al termine, scollegate il dispositivo dal PC.

Sincronizzazione del dispositivo

Utilizzando ActiveSync, potete sincronizzare il dispositivo con un computer ed effettuare il backup e il ripristino dei dati.

Installazione di ActiveSync nel computer

Prima di sincronizzare i dati, dovete installare ActiveSync, dal CD fornito o dal sito web Microsoft (http://www.microsoft.com).

Per installare ActiveSync dal CD fornito, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Inserite il CD in dotazione nel computer.
2. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.

3. Al termine dell'installazione, seguite le istruzioni visualizzate nella configurazione guidata della sincronizzazione per collegare il vostro dispositivo al computer e impostare la condivisione dati.

Collegate il dispositivo al PC con un cavo dati per PC.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Connessioni** → **USB**.
2. Impostate la connessione USB su **ActiveSync**, quindi premete <**Ok**>.
3. Collegate un'estremità del cavo dati per PC al connettore multifunzione del vostro dispositivo e l'altra alla porta USB del computer.

Sincronizzazione dei dati

Quando collegate il vostro dispositivo ad un computer, ActiveSync dovrebbe iniziare automaticamente la sincronizzazione dei dati. Potete avviare manualmente la sincronizzazione facendo clic su **Sincronizza**. Per interrompere la sincronizzazione in corso, fate clic su **Interrompi**.

Potete inoltre cercare e copiare manualmente i file dal vostro dispositivo al computer e viceversa. Per fare questo, dalla finestra Microsoft ActiveSync, fate clic su **Esplora**.

Alcune cartelle e file presenti nel vostro dispositivo potrebbero non essere visualizzati dal PC, in base alle proprietà della cartella.

Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dati, consultate la guida di ActiveSync.

Configurazione di un server Exchange

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **ActiveSync**.
2. Premete <**Menu**> → **Configura server**. Se non avete ancora impostato la sincronizzazione con un server Exchange, apparirà **Aggiungi origine server**.
3. Immettete l'indirizzo email e premete <**Avanti**>.
4. Immettete l'indirizzo del server.
5. Per stabilire una connessione sicura, selezionate la casella di controllo accanto a **Il server richiede una connessione (SSL) crittografata**.
6. Premete <**Avanti**>.
7. Inserite il nome utente, la password e l'indirizzo del dominio.
8. Premete <**Avanti**>.
9. Selezionate i tipi di dati da sincronizzare.
10. Al termine, premete <**Fine**>.

Modifica della pianificazione della sincronizzazione

Se sincronizzate regolarmente i dati tramite un server Exchange, potete configurare le impostazioni per le pianificazioni per le ore della fascia di punta e durante altre fasce orarie.

Per modificare le pianificazioni di sincronizzazione, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Premete <**Menu**> → **Pianifica**.

2. Impostate le seguenti opzioni:
   - **Ore di punta**: impostate la frequenza delle sincronizzazioni durante le ore di punta.
   - **Altre fasce orarie**: impostate la frequenza delle sincronizzazioni durante le altre fasce orarie.
   - **Usa impostazioni precedenti in roaming**: impostate l'utilizzo di programmi di sincronizzazione anche durante il roaming.
   - **Invia/ricevi quando si sceglie Invia**: impostate la sincronizzazione ogni volta che inviate o ricevete email.
3. Al termine, premete <**OK**>.

Condivisione della connessione Internet con un PC

Potete impostare il vostro dispositivo come modem wireless per un PC e accedere ad Internet dal computer.

1. Collegate il vostro dispositivo ad un computer con un cavo dati per PC o con la funzione wireless Bluetooth.
2. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Internet** → **Condivisione Internet**.
3. Selezionate il tipo di connessione con il PC e il tipo di connessione di rete, quindi premete <**Connetti**>.

Quando siete collegati ad Internet tramite Condivisione Internet, la funzione ActiveSync è disattivata.

Connessione a Internet o alla rete rete

Per effettuare la connessione ad Internet o alla vostra rete e per trasferire i dati, create connessioni dati e di rete.

Prima di iniziare, sono necessarie le informazioni riportate di seguito.

- Dal gestore telefonico: informazioni sul piano di connettività dei dati, numero di telefono del server, nome utente e password.
- Dal provider di servizi Internet (ISP) o provider di servizi wireless: numero di telefono o punto di accesso del server ISP, nome utente e password.

Il vostro dispositivo è già predisposto per l'accesso ad Internet. Se avete problemi ad accedere ad Internet, dovete modificare le connessioni. Se non conoscete le informazioni da inserire, rivolgetevi al gestore di rete.

Impostate le connessioni remote

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Connessioni** → **Connessione remota**.
2. Premete <**Menu**> → **Aggiungi** per aggiungere una nuova connessione.
3. Impostate le informazioni relative alla connessione (leggete "Connessione remota" per ulteriori dettagli; ▶ p. 67).
4. Al termine, premete <**OK**>.

Impostazione delle connessioni GPRS

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Connessioni** → **GPRS**.

2. Premete <**Menu**> → **Aggiungi** per aggiungere una nuova connessione.
3. Impostate le informazioni relative alla connessione (leggete "GPRS" per ulteriori dettagli; ▶ p. 68).
4. Al termine, premete <**OK**>.

Impostazione delle connessioni al server proxy

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Connessioni** → **Proxy**.
2. Premete <**Menu**> → **Aggiungi** per aggiungere una nuova connessione.
3. Impostate le informazioni relative alla connessione (leggete "Proxy" per ulteriori dettagli; ▶ p. 68).
4. Al termine, premete <**OK**>.

Impostazione delle connessioni del server VPN

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Connessioni** → **VPN**.
2. Premete <**Menu**> → **Aggiungi** per aggiungere una nuova connessione.
3. Impostate le informazioni relative alla connessione (leggete "VPN" per ulteriori dettagli; ▶ p. 69).
4. Al termine, premete <**OK**>.

capitolo 6

Programmi aggiuntivi

Apprendete come usare Giochi, Java, Fusi orari, Sveglie, Giorno X, Calcolatrice, Convertitore intelligente, Cronometro e Smart Search.

Giochi

Per utilizzare i giochi, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Giochi**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

I giochi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o del Paese. I controlli e le opzioni per i giochi possono variare.

Java

Java è la cartella in cui vengono conservati le applicazioni e i giochi scaricati.

Download delle applicazioni

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Giochi** → **Java** → un'applicazione.
2. Premete <**Scarica**>.

Avvio delle applicazioni

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Giochi** → **Java** → un'applicazione.

2. Premete <**Menu**> per accedere all'elenco delle opzioni e impostazioni per l'applicazione.

Fusi orari

Con Fusi orari potete monitorare l'ora in un'altra città o in un altro paese.

Creazione di un fuso orario

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino ad un orologio e premete <**Menu**> → **Assegna**.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un Paese e una città.

   Per impostare l'ora legale, selezionate **Ora legale**.

4. Al termine, premete <**OK**>.

Aggiunta di un fuso orario alla schermata iniziale

Potete visualizzare due orologi per due fusi orari differenti nella schermata iniziale.

Dopo aver creato un orologio internazionale, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino al fuso orario che desiderate aggiungere.
3. Premete <**Menu**> → **Imposta come schermata iniz...**.
4. Premere <**OK**>.

Sveglie

Imparate come impostare e a controllare le sveglie per eventi importanti.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Sveglie**.
2. Scorrete fino ad una sveglia disponibile e premete <**Modifica**>.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, premete <**OK**>.

Interruzione della sveglia

Quando viene riprodotto l'allarme, eseguite quanto descritto di seguito.

- Premete <**OK**> per spegnere la sveglia senza ripeterla.
- Premete <**Esci**> per spegnere la sveglia oppure premete <**Snooze**> per rimandare la sveglia del tempo preimpostato.

Le sveglie non si attivano se il dispositivo è spento. Assicuratevi che il dispositivo sia acceso e con carica sufficiente per utilizzare questa funzione.

Giorno X

Utilizzate Giorno X per impostare un conto alla rovescia per controllare quanti giorni rimangono prima che giunga un evento specifico – o quanti giorni sono trascorsi da un determinato giorno.

Per creare una data di scadenza (Giorno X), eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Agenda** → **Giorno X** → <**Nuovo**>.
2. Immettete i dettagli della data di scadenza in ogni campo.
3. Al termine, premete <**OK**>.

Calcolatrice

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Accessori** → **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti che corrispondono alle operazioni matematiche per effettuare i calcoli con la calcolatrice.

Convertitore intelligente

Con il Convertitore intelligente, potete convertire misure o valute da un'unità a un'altra. Per convertire le valute, dovete prima impostare una valuta di base e un tasso di cambio.

Aggiunta di valute e tassi di cambio

Il valore della valuta di base è sempre 1. È necessario immettere i tassi di cambio per le altre valute conformemente al loro rapporto con una unità della valuta di base. I tassi di cambio fluttuano spesso. Per assicurare una conversione precisa, dovete digitare un tasso di cambio aggiornato.

Per impostare una valuta di base, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Accessori** → **Convertitore intelligente** → **Valuta**.
2. Premete <**Menu**> → **Visualizza tassi**.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare una valuta di base, quindi premete <**OK**>.

Per aggiungere altre valute e tassi di cambio, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Ripetete i precedenti passaggi 1-2.
2. Premete <**Menu**> → **Aggiungi tasso**.
3. Immettete il nome della nuova valuta e il tasso di cambio.
4. Premete <**OK**>.

Conversione di misure

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Accessori** → **Convertitore intelligente**.
2. Selezionate il tipo di misura.
3. Scorrete verso sinistra o destra per cambiare l'unità di base (se necessario).
4. Scorrete verso il basso e immettete l'importo base.
5. Scorrete verso il basso e scorrete verso sinistra o destra per cambiare l'unità di conversione (se necessario).

   Il dispositivo visualizza il risultato della conversione.

Cronometro

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Accessori** → **Cronometro**.
2. Premete <**Avvia**> per avviare il cronometro.
3. Premete <**Registra**> per registrare gli intertempi.
4. Al termine, premete <**Stop**>.
5. Premete <**Azzera**> per cancellare i tempi registrati.

Smart Search

Per cercare elementi nel vostro dispositivo, eseguite la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Accessori** → **Smart Search**.
2. Immettete parte del nome di un file o di una cartella, quindi premete <**Inizia**>.

Potete limitare la vostra ricerca selezionando un tipo di dati, cercando parole maiuscole o minuscole oppure cercando solo parole intere.

Per aprire un elemento, scorrete fino a questo e premete <**Visualizza**>.

capitolo 7

Impostazioni

Imparate come regolare le impostazioni vostro dispositivo. Per accedere alle impostazioni del vostro dispositivo, eseguite quanto descritto di seguito.

Nella schermata iniziale, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni**.

Per accedere ad altre opzioni di impostazione, scorrete verso il basso oppure selezionate **Altri...**

Telefono

Controllate il modo in cui il dispositivo gestisce le chiamate con numero chiamante, avviso di chiamata e altre impostazioni di chiamata.

Tutte le chiamate

- **Selezione banda**: impostate il funzionamento del vostro dispositivo su rete UMTS o GSM.
- **Costo chiamate**: visualizzate il costo delle chiamate, se supportato dalla scheda SIM.
- **Opzioni chiamata**

  Risp. qualsiasi tasto: rispondete ad una chiamata quando premete un tasto qualsiasi (eccetto [ ] e [ ]).

  Mostra contatti SIM: impostate la visualizzazione delle schede contatto presenti nella scheda SIM.

  Telefono: visualizzate il vostro numero di telefono.

Numero segreteria telefonica: impostate il numero della segreteria comunicato dal vostro gestore telefonico.

Centro servizi SMS: impostate il numero del centro servizi SMS fornito dal vostro gestore telefonico.

Indicativo paese: impostate il prefisso del vostro Paese.

Indicativo località: impostate il vostro prefisso teleselettivo.

- **Invio proprio numero**: impostate l'invio del vostro ID chiamante in base alle vostre preferenze o alle impostazioni di rete.
- **Canali**

  Abilita canali: impostate la ricezione dei messaggi Cell Broadcast.

  Ricevi elenco dei canali: impostate la ricezione di un elenco di tutti i canali disponibili dalla rete.

  Lingua: impostate la lingua per la visualizzazione dei messaggi trasmessi.
- **Numeri consentiti**: selezionando questa opzione potete effettuare le chiamate in uscita solo ad un numero limitato di numeri di telefono.
- **Reti**

  Rete corrente: visualizzate la rete attualmente utilizzata.

  Selezione della rete: impostate il dispositivo in modo da selezionare la rete automaticamente o sceglierla manualmente da un elenco di reti cellulari.

> Per utilizzare un'altra rete, dovete selezionarne una che abbia stipulato un accordo di roaming con il vostro operatore.

- **Gruppo chiuso di utenti**: impostate il dispositivo in modo da limitare le chiamate dirette e provenienti da un gruppo selezionato di utenti.

Chiamate vocali

- **Blocco chiamate**: limitate le chiamate in arrivo o in uscita.

  Blocco chiam. in arrivo

  - **Disattivato**: selezionate questa opzione per disattivare il blocco chiamate.
  - **Durante roaming**: selezionate questa opzione per impedire le chiamate in arrivo se vi trovate al di fuori dell'area del vostro operatore.
  - **Tutte le chiamate**: selezionate questa opzione per impedire tutte le chiamate in arrivo.

  Blocco chiam. in uscita

  - **Disattivato**: selezionate questa opzione per disattivare il blocco chiamate.
  - **Int. eccetto paese prov.**: selezionate questa opzione per impedire le chiamate internazionali verso paesi diversi dal vostro.
  - **Chiamate internazionali**: selezionate questa opzione per impedire le chiamate ai numeri internazionali.
  - **Tutte le chiamate**: selezionate questa opzione per impedire tutte le chiamate in uscita.

- **Chiamata in attesa**: il dispositivo vi avvisa se è in arrivo una chiamata mentre ne state effettuando un'altra.

- **Trasferimento chiamate**: deviate verso un altro numero le chiamate in arrivo.

  Totale: impostate il trasferimento di tutte le chiamate vocali.

  Nessuna risposta: impostate l'inoltro delle chiamate se non rispondete.

  Occupato: impostate l'inoltro delle chiamate se è in corso un'altra chiamata.

  Non disponibile: impostate l'inoltro delle chiamate quando il dispositivo è spento o non raggiungibile.

  Connessioni dati: selezionate questa opzione per impedire tutte le chiamate dati.

Videochiamate

- **Immagine in uscita**: impostate un'immagine da usare durante la videochiamata.
- **Opzioni ch. non riuscita**: il dispositivo riprova ad effettuare la videochiamata oppure invia un messaggio di testo quando la vidochiamata non è collegata.
- **Blocco chiamate**: limitate le videochiamate in arrivo o in uscita.
- **Inoltro chiamate**: deviate verso un altro numero le videochiamate in arrivo.

Numeri personali

Salvate il vostro numero di telefono nella scheda SIM. Il numero salvato non influisce sul numero assegnato alla scheda SIM.

Suoni

- **Suoneria**: impostate una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Notifica**

  Promemoria: definite un tono per i promemoria.

  Nuova posta elettronica: definite un tono per i messaggi email in arrivo.

  Nuovo SMS: definite un tono per gli SMS in arrivo.

  Nuovo mess. vocale: definite un tono per i messagi vocali.

  Nuovo mess. immediato: definite un tono per i messaggi immediati in arrivo.

  Messaggi SIM toolkit: definite un tono per i messaggi SIM toolkit in arrivo.

- **Suoni di sistema**

  Avvertimento: definite un tono per le esclamazioni.

  Richiesta conferma: definite un tono per le domande.

  Avvisi: impostate il dispositivo per l'emissione di un tono di avviso (es. quando la batteria è quasi scarica).

- **Tono tastiera**: definite un tono che verrà riprodotto quando premete i tasti.

Display

Schermata principale

- **Config. schermata principale**: definite l'aspetto per la schermata iniziale.

- **Mostra programmi recenti**: visualizzate la schermata degli ultimi programmi usati quando premete <**Start**>.
- **Combinazione colori**: definite un colore.
- **Immagine di sfondo**: impostate uno sfondo.
- **Spegni automaticamente**: definite un intervallo di tempo dopo il quale il display torna alla schermata iniziale automaticamente.

Stile Menu Start

Cambiate lo stile del menu Start.

Profili

Cambiate il profilo audio (leggete la Guida rapida).

Impostazioni tasto laterale

Assegnate un'applicazione al tasto laterale. Potete aprire l'applicazione assegnata tenendo premuto il tasto nella schermata iniziale.

Data e ora

Gestite l'aspetto e il comportamento dell'ora e della data.

- **Fuso orario**: impostate il fuso orario.
- **Data**: impostate la data corrente.
- **Ora**: impostate l'ora corrente.
- **Aggiornamento fuso orario**: selezionate il modo per aggiornare l'ora e la data corrente.

  Solo manuale: potete impostare manualmente la data e l'ora.

  Chiedi prima: il dispositivo chiederà se desiderate aggiornare le informazioni relative all'ora.

Automatica: il dispositivo riceverà le informazioni relative all'ora dalla rete, aggiornando automaticamente l'ora corrente. Questa opzione è disponibile solo se supportata dalla rete dell'utente.

Opzioni internazionali

- **Lingua**: impostate la lingua per il dispositivo (per tutti i menu e le applicazioni).
- **Impostazioni locali**: selezionate il vostro sistema.
- **Formato data breve**: impostate un formato per la data.
- **Formato data estesa**: impostate un formato per la data.
- **Formato ora**: impostate un formato per l'ora.
- **Numero positivo**: impostate il modo di visualizzazione dei numeri positivi.
- **Numero negativo**: impostate il modo di visualizzazione dei numeri negativi.
- **Valuta positiva**: impostate il modo di visualizzazione della valuta positiva.
- **Valuta negativa**: impostate il modo di visualizzazione della valuta negativa.

Connessioni

Controllate la funzione wireless o la connessione USB e impostate la connessione remota, GPRS, proxy e VPN in modo da consentire il collegamento a Internet o alla rete privata.

Gestione wireless

Attivate o disattivate le funzioni wireless o la funzione wireless Bluetooth del vostro dispositivo.

Trasmetti

Impostate il dispositivo in modo che riceva le trasmissioni provenienti da altri dispositivi Bluetooth.

Bluetooth

- **Generale**: controllate la funzione wireless Bluetooth (leggete "Utilizzo della funzione wireless Bluetooth" ▶ p. 45).
- **Impostazione BPP**: impostate una stampante Bluetooth predefinita.
- **Impostaz. server OBEX**: cambiate le impostazioni del server OBEX per la connessione ai server FTP.
- **Impostazione informazioni personali**: controllate il vostro nome e indirizzo.

USB

Controllate il comportamento del vostro dispositivo quando viene collegato a un computer tramite il cavo dati USB.

Connessione remota

Per impostare le connessioni remote, premete <**Menu**> → **Aggiungi** in modo da accedere alle opzioni indicate di seguito.

- **Descrizione**: definite un nome per la connessione remota.
- **Si connette a**: impostate un tipo di rete da usare per effettuare la connessione a Internet.
- **Telefono**: inserite il vostro numero di telefono.
- **Nome utente**: definite un nome utente.

- **Password**: impostate una password per la connessione remota.
- **Dominio**: inserite il nome del dominio.

GPRS

Per impostare le connessioni GPRS, premete <**Menu**> → **Aggiungi** in modo da accedere alle opzioni indicate di seguito.

- **Descrizione**: definite un nome per la connessione GPRS.
- **Si connette a**: impostate un tipo di rete da usare per effettuare la connessione a Internet.
- **Punto di accesso**: definite un nome per il punto di accesso.
- **Nome utente**: definite un nome utente.
- **Password**: impostate una password per la connessione GPRS.
- **Tipo di autenticazione**: impostate un tipo di autenticazione.
- **DNS primario**: impostate l'indirizzo DNS primario.
- **DNS secondario** : impostate l'indirizzo DNS secondario.
- **Indirizzo IP**: inserite l'indirizzo IP del gateway fornito dal vostro gestore telefonico.

Proxy

Per impostare le connessioni proxy, premete <**Menu**> → **Aggiungi** in modo da accedere alle opzioni indicate di seguito.

- **Descrizione**: definite un nome per la connessione proxy.
- **Si connette da**: impostate un tipo di rete da cui effettuare la connessione.

- **Si connette a**: impostate un tipo di rete da usare per effettuare la connessione a Internet.
- **Proxy (nome:porta)**: impostate il nome e il numero porta di un server proxy.
- **Tipo**: impostate un tipo di rete da usare per effettuare la connessione al server proxy.
- **Nome utente**: definite un nome utente.
- **Password**: impostate una password per la connessione proxy.

VPN

Per impostare le connessioni VPN, premete <**Menu**> → **Aggiungi** in modo da accedere alle opzioni indicate di seguito.

- **Descrizione**: definite un nome per la connessione VPN.
- **Tipo VPN**: impostate un tipo di VPN.
- **Server** : definite un nome per il server VPN.
- **Si connette da**: impostate un tipo di rete da cui effettuare la connessione.
- **Si connette a**: impostate un tipo di rete da usare per effettuare la connessione a Internet.
- **Nome utente**: definite un nome utente.
- **Password**: impostate una password per la connessione VPN.
- **Dominio**: definite il nome del dominio.
- **Autenticazione IPSec**: definite il tipo di autenticazione se impostate il tipo VPN su **IPSec/L2TP**.
- **Chiave IPSec già condiv.**: definite la chiave già condivisa se impostate l'autenticazione su **Chiave già condivisa**.

Impostazioni operatore

Verifica la conformità del servizio fornito con la vostra SIM card.

Registr. dominio

Registrate i nuovi nomi di dominio secondo le risorse della vostra società.

Protezione

Potete impostare codici di sicurezza e gestire i certificati o i moduli di sicurezza.

- **Blocco dispositivo**: impostate un codice di blocco per il dispositivo.
- **Abilita/Disabilita blocco SIM**: se questa funzione è attivata, potrete usare il dispositivo solo con la vostra scheda SIM e non potrete usare un'altra scheda SIM sul dispositivo.
- **Attiva/Disattiva PIN SIM**: impostate il dispositivo per la richiesta di un codice PIN ogni volta che viene acceso.
- **Cambia PIN2**: cambiate il PIN2.
- **Certificati**: visualizzate i certificati di sicurezza. Questi certificati consentono di mantenere i dati personali protetti e aiutano ad evitare virus e altri software pericolosi.
- **Cambia password di blocco**: cambiate la password di blocco.
- **Modif. password ripr.**: cambiate la password di ripristino.
- **Rirpristino**: ripristinate le impostazioni predefinite in fabbrica.

Imposta posta elettronica

Create un nuovo account di posta elettronica.

Testo scorrevole

Impostate un'immagine per i nuovi messaggi. Quando arriva un nuovo messaggio, questo apparirà sullo schermo con l'immagine selezionata.

Opzioni invio SMS

Cambiate le impostazioni per inviare gli SMS.

Programmi gestiti

Visualizzate la cronologia dell'installazione dei programmi.

Rimuovi programmi

Rimuovete i programmi installati nel dispositivo. Scorrete fino ad un programma e premete <**Menu**> → **Rimuovi**.

Risparmio energetico

- **Batteria**: visualizzate il livello residuo di carica.
- **Durata illuminazione**: definite un intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione.
- **Accensione display**: definite un intervallo di tempo prima dello spegnimento del display.
- **Luminosità display**: impostate la luminosità del display.
- **Illumin. tastiera**: definite un intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione della tastiera.
- **Sensore di luce**: impostate il dispositivo in modo da usare il sensore della luminosità per stabilire l'impiego della retroilluminazione.

- **Illum. tasti attiva**: attivate la retroilluminazione della tastiera (**Sempre**) oppure impostate quando attivare la retroilluminazione (**Ora personalizzata**) con le seguenti opzioni.
- **Ora accensione**: impostate l'ora di attivazione dell'illuminazione della tastiera.
- **Ora spegnimento**: impostate l'ora di disattivazione dell'illuminazione della tastiera.

Info utente

Definite le vostre informazioni personali di contatto.

Informazioni memoria

Visualizzate le informazioni sulla memoria attualmente in uso nel dispositivo e sulla scheda di memoria. Per formattare una scheda di memoria, premete <**Menu**> → **Formatta Scheda di memoria**.

Nome dispositivo

Definite il nome del vostro dispositivo.

Accesso facilitato

- **Dimensioni carattere**: impostate le dimensioni del testo sul display.
- **Timeout selezione carattere**: definite un intervallo di tempo per l'immissione di testo quando premete un tasto.

- **Timeout conferma**: definite un intervallo di tempo prima dello scadere di un'azione non confermata.
- **Volume avvisi**: impostate il volume per il tono di avviso riprodotto quando siete al telefono.

Informazioni su

Visualizzate le informazioni del vostro dispositivo.

Segnalazione errori

Usate la funzione di segnalazione degli errori nei programmi che possono causare l'arresto del sistema del dispositivo.

Suggerimenti clienti

Impostate il dispositivo in modo da inviare commenti su come state usando i prodotti Windows Mobile. Ciò consente di identificare le tendenze e i modelli d'uso per migliorare le future versioni dei prodotti.

Windows Update

Impostate il dispositivo in modo da scaricare aggiornamenti importanti e correlati alla sicurezza dal sito web Microsoft. Microsoft fornisce aggiornamenti per il sistema operativo Windows e per l'hardware basato su Windows per mantenere aggiornato il dispositivo e coadiuvare la protezione da minacce note sulla sicurezza.

capitolo 8

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il dispositivo, provate queste procedure prima di contattare l'assistenza tecnica.

Come contattare l'assistenza tecnica

Se non riuscite ancora a risolvere il problema con il dispositivo, annotate quanto indicato di seguito e contattate il rivenditore di zona o il servizio post-vendita Samsung:

- Numeri di modello del dispositivo
- Numeri di serie del dispositivo
- Una descrizione chiara del problema

Quando vi rivolgete a Samsung, utilizzate i numeri di telefono, gli indirizzi Web o gli indirizzi postali della vostra Regione di residenza.

Quando cercate di accendere il dispositivo, viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Errore SIM	Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.
Immettere PIN SIM	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Per disattivare questa funzione, premete <**Start**> → <**Tutti i programmi**> → **Impostazioni** → **Protezione** → **Disattiva PIN SIM**.

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
PUK necessaria	La scheda SIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto immettere il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il dispositivo non rileva alcun segnale (nessuna barra accanto all'icona di rete).

- Se avete appena acceso il dispositivo, attendete circa 2 minuti per permettere l'accesso alla rete e la ricezione del segnale.
- Potreste non essere in grado di ricevere un segnale all'interno di tunnel o ascensori. Spostatevi quindi in uno spazio aperto.
- Potreste trovarvi fuori copertura. Spostatevi in un'area con una ricezione migliore.

Avete dimenticato un codice di sicurezza, PIN o PUK.

Se dimenticate o perdete questo o un altro codice, contattate il rivenditore o il fornitore di servizi.

Sul display vengono visualizzate righe bianche.

Il display visualizza righe bianche se avete acceso il dispositivo dopo un lungo periodo di inutilizzo o se avete rimosso la batteria senza aver prima spento il dispositivo. Il display dovrebbe risolvere automaticamente il problema in breve tempo.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata.

- Accertatevi di aver premuto [ ].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non è stata effettuata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

L'interlocutore non riesce a sentire.

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito.
- Parlate più vicino al microfono integrato che si trova nella parte inferiore del telefono.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità del suono della chiamata è mediocre.

- Assicuratevi di non interferire con l'antenna integrata nella parte superiore del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con campo insufficiente potete perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

La batteria non si carica correttamente o a volte il dispositivo si spegne durante la carica.

- Scollegate il dispositivo dal caricabatterie, rimuovete e reinstallate la batteria, quindi provate a caricarla nuovamente.
- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e morbido, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.

Il dispositivo risulta caldo al tatto.

Se utilizzate numerose applicazioni contemporaneamente, il dispositivo necessita di maggiore potenza e può surriscaldarsi. Ciò risulta normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Il vostro dispositivo non riesce a collegarsi a Internet.

- Assicuratevi di aver immesso le impostazioni valide per il vostro gestore telefonico.
- Assicuratevi di aver attivato la connessione al gestore di telefonia mobile e verificate che il livello del segnale sia sufficiente.
- Accertatevi di avere immesso il nome utente e la password richiesti in modo corretto.

È impossibile trovare ed eseguire l'abbinamento a un altro dispositivo abilitato Bluetooth.

- Assicuratevi che in entrambi dispositivi sia stata attivata la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che la distanza tra i dispositivi non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.
- Assicuratevi che le impostazioni per ciascun dispositivo consentano la visibilità da parte di altri disponibili.
- Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano compatibili con la tecnologia wireless Bluetooth.
- Assicuratevi che nei dispositivi sia stato immesso il codice di protezione corretto.

Non riuscite ad ascoltare musica nell'auricolare Bluetooth remoto.

- Assicuratevi che il dispositivo sia collegato all'auricolare.
- Assicuratevi che il formato musicale che state cercando di ascoltare sia supportato dall'auricolare.
- Assicuratevi che la distanza tra l'auricolare e il dispositivo non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

capitolo 9

TERMINI DI LICENZA SOFTWARE MICROSOFT PER IL SOFTWARE WINDOWS MOBILE 6 – Accordo di licenza

I presenti termini di licenza rappresentano un contratto tra voi e Samsung Electronics Inc. (la "Società"). È pertanto importante leggere quanto segue. I termini si applicano al software incluso nel dispositivo. Il software include anche qualsiasi supporto separato in cui sia stato incluso il software.

Il software presente in questo dispositivo include software concesso in licenza tramite la Società da Microsoft Corporation o relative sussidiarie.

I presenti termini si applicano anche a qualsiasi

- aggiornamento,
- aggiunta,
- servizio basato su Internet e
- servizio di supporto

relativi a questo software, a meno che tali opzioni non siano accompagnate da altri termini. In questo caso, vengono applicati i relativi termini.

Come descritto di seguito, l'utilizzo di alcune caratteristiche funge da consenso da parte dell'utente per la trasmissione di certe informazioni standard di computer per servizi basati su Internet.

Con l'utilizzo del software, incluso l'uso in questo dispositivo, si accettano questi termini. Se non si accettano i termini, non utilizzare il dispositivo o il software. In questo caso, contattare l'azienda per determinare i criteri di restituzione per un rimborso o ottenere un credito.

ATTENZIONE: se il software contiene tecnologie a funzionamento vocale, il funzionamento del software richiede attenzione da parte dell'utente. Distogliere l'attenzione dalla strada mentre si guida può provocare incidenti o altre conseguenze serie. Anche brevi ed occasionali distrazioni possono rappresentare un pericolo se l'attenzione viene distolta dalla guida in momenti importanti. La Società e Microsoft non rilasciano alcuna dichiarazione, garanzia o altra clausola indicante che QUALSIASI uso di questo software sia legale, sicuro o in qualsiasi modo consigliato o indicato per l'uso durante la guida o il funzionamento di veicoli a motore.

Se si accettano questi termini di licenza, si può usufruire dei diritti indicati di seguito.

1. DIRITTI DI UTILIZZO.

Potete utilizzare il software sul dispositivo con cui è stato acquistato il software.

2. REQUISITI DI LICENZA AGGIUNTIVI E/O DIRITTI DI UTILIZZO.

a. **Uso specifico.** La Società ha progettato questo dispositivo per un uso specifico. Il software potrà pertanto essere utilizzato solo per tale uso.

b. **Programmi Microsoft inclusi e licenze aggiuntive necessarie.** Eccetto quanto indicato di seguito, questi termini di licenza si applicano a tutti i programmi Microsoft inclusi con il software.

Se i termini di licenza presenti per ciascuno di questi programmi forniscono altri diritti che non sono esplicitamente in conflitto con i presenti termini di licenza, si potrà usufruire anche di tali diritti.

i. La presente licenza non garantisce alcun diritto in relazione a Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync o Microsoft Outlook 2007 Trial, i quali sono soggetti alle rispettive licenze che li accompagnano.

c. **Riconoscimento vocale.** Se il software include componenti per il riconoscimento vocale, si accetta il fatto che il riconoscimento vocale è un processo intrinsecamente statistico e che errori di riconoscimento sono inerenti al processo. Né la Società né Microsoft o i relativi fornitori dovranno essere ritenuti responsabili per danni derivanti da errori del processo di riconoscimento vocale.

d. **Funzionalità del telefono.** Se il software del dispositivo include funzionalità telefoniche, tutte o certe parti del software del dispositivo potrebbero non essere utilizzabili se non si dispone e mantiene un account di servizio con un gestore di telecomunicazioni wireless o se le strutture di rete del gestore di telefonia cellulare non funzionano o non sono configurate per il funzionamento con il dispositivo.

3. **SCOPO DELLA LICENZA.** Il software non viene venduto ma concesso in licenza. Questa licenza fornisce semplicemente alcuni diritti di utilizzo del software.

La Società e Microsoft si riservano tutti gli altri diritti. A meno che le leggi applicabili conferiscano ulteriori diritti nonostante questa limitazione, è possibile utilizzare il software solo come espressamente indicato nella presente licenza.

Nel fare ciò, è necessario conformarsi a qualsiasi limitazione tecnica nel software che consenta di utilizzarlo solo in certi modi. Non è possibile:

- correggere limiti tecnici del software;
- procedere alla retroingegnerizzazione, decompilazione o disassemblaggio del software;
- effettuare un numero di copie del software maggiore di quanto indicato nella presente licenza;
- pubblicare il software per la copia da parte di terzi;
- affittare, cedere in leasing o prestare il software;
- utilizzare il software per servizi di hosting software commerciali.

Eccetto quanto espressamente indicato nella presente licenza, i diritti di accedere al software in questo dispositivo non forniscono alcun diritto di implementare brevetti Microsoft o altre proprietà intellettuali di Microsoft in software o dispositivi che effettuano l'accesso al presente dispositivo.

È possibile utilizzare tecnologie di accesso remoto nel software, ad esempio Remote Desktop Mobile, per accedere al software remotamente da un computer o server. L'utente è responsabile dell'ottenimento di eventuali licenze necessarie per l'uso dei protocolli di accesso ad altro software.

4. **SERVIZI BASATI SU INTERNET.** Microsoft fornisce servizi basati su Internet assieme al software. Microsoft si riserva il diritto di modificarli o cancellarli in qualsiasi momento.

   a. **Consenso per servizi basati su Internet.** Le caratteristiche software descritte di seguito effettuano la connessione a Microsoft o a sistemi informatici di fornitori di servizi attraverso Internet. In alcuni casi, non si riceverà un avviso separato quando viene effettuata la connessione. È pertanto possibile disattivare alcune di queste caratteristiche o non utilizzarle affatto. Per ulteriori informazioni su queste caratteristiche, visitare il sito Web all'indirizzo http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931. **Utilizzando queste caratteristiche, si acconsente alla trasmissione di queste informazioni.** Microsoft non utilizza le informazioni per identificare o contattare l'utente.

   Informazioni sul dispositivo. Le caratteristiche seguenti utilizzano protocolli Internet, i quali inviano ai sistemi appropriati informazioni sul dispositivo quali l'indirizzo del protocollo Internet, il tipo di sistema operativo, browser, nonché nome e versione del software utilizzato, oltre al codice della lingua del dispositivo in cui è stato installato il software. Microsoft utilizza queste informazioni per rendere disponibili all'utente servizi basati su Internet.

- ***Caratteristica di aggiornamento di Windows Mobile.*** La caratteristica di aggiornamento di Windows Mobile consente di ottenere e installare aggiornamenti software sul proprio dispositivo se questi risultano disponibili. È possibile scegliere di non utilizzare questa caratteristica. È possibile che la Società e/o il proprio Operatore di telefoni mobili non supporti questa caratteristica o un aggiornamento per il dispositivo.
- ***Gestione dei diritti digitali di Windows Media.*** I proprietari di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali di Windows Media (WMDRM, Windows Media Digital Rights Management) per proteggere la proprietà intellettuale, inclusi i copyright.

Questo software e il software di terze parti utilizzano la tecnologia WMDRM per eseguire e copiare contenuti protetti da WMDRM. Se il software non è in grado di proteggere i contenuti, i proprietari dei contenuti potrebbero chiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare la tecnologia WMDRM per eseguire o copiare contenuti protetti. La revoca non influisce su altri contenuti. Quando si effettua il download di licenze di contenuti protetti, si accetta il fatto che Microsoft potrebbe includere un elenco di revoca assieme alle licenze. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare la tecnologia WMDRM per accedere ai rispettivi contenuti.

Il software Microsoft che include la tecnologia WMDRM richiederà il consenso dell'utente prima di procedere con l'aggiornamento. Se si rifiuta l'aggiornamento, non sarà possibile accedere ai contenuti che richiedono l'aggiornamento.

b. **Uso improprio di servizi basati su Internet.** Non è consentito utilizzare questi servizi in modi che potrebbero danneggiarli o danneggiarne l'uso da parte di terzi. Non è consentito utilizzare i servizi per provare a ottenere accesso senza autorizzazione a servizi, dati, account o reti con qualsiasi mezzo.

5. **NOTE RELATIVE ALLO STANDARD VISIVO MPEG-4.** Il presente software può contenere una tecnologia di decodifica visiva MPEG-4. Questa tecnologia rappresenta un formato di compressione dati di informazioni video. MPEG LA, L.L.C. richiede la seguente avvertenza:

È PROIBITO UTILIZZARE IL PRESENTE PRODOTTO IN TUTTI I MODI CONFORMI ALLO STANDARD VISIVO MPEG4, AD ECCEZIONE DELL'UTILIZZO DIRETTAMENTE CORRELATO A (A) DATI O INFORMAZIONI (i) GENERATI E ACQUISITI GRATUITAMENTE DA UN CONSUMATORE SENZA FINI DI LUCRO E (ii) PER ESCLUSIVO UTILIZZO PERSONALE; (B) ALTRI UTILIZZI SPECIFICATAMENTE E INDIVIDUALMENTE CONCESSI IN LICENZA DA MPEG LA, L.L.C.

Per domande sullo standard visivo MPEG-4, contattare MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **CERTIFICATI DIGITALI.** Il software utilizza certificati digitali in formato X.509. Questi certificati digitali vengono utilizzati per l'autenticazione.

7. **SOFTWARE DI CONNETTIVITÀ.** Il pacchetto del proprio dispositivo potrebbe includere il software Windows Mobile Device Center o Microsoft ActiveSync. Se è incluso, sarà possibile installarlo e utilizzarlo in accordo con i termini di licenza forniti assieme ad esso. Se non viene fornito alcun termine di licenza, sarà possibile installare e utilizzare una (1) sola copia del software su un singolo computer.

8. **ACCESSO ALLA RETE.** Se si utilizza una rete, ad esempio la rete di un luogo di lavoro, è possibile che l'amministratore della rete ponga limiti alle caratteristiche o funzionalità del dispositivo.

9. **SUPPORTO DEL PRODOTTO.** Per opzioni di supporto, contattare la Società. Fare riferimento al numero di supporto fornito con il dispositivo.

10. **COLLEGAMENTI A SITI WEB DI TERZE PARTI.** Se il software fornisce collegamenti a siti Web di terze parti, tali collegamenti sono forniti all'utente solo come utilità e l'inclusione di qualsiasi collegamento non implica un avallo del sito Web di terze parti da parte di Microsoft.

11. **COPIA DI BACKUP.** È possibile fare una copia di backup del software. L'utente può utilizzarla solo per reinstallare il software nel dispositivo.

12. **PROVA DELLA LICENZA.** Se il software è stato acquistato incluso con il dispositivo oppure su un disco o altro supporto, il software concesso in licenza viene identificato da un'etichetta indicante il Certificato di Autenticità. Per essere valida, è necessario che questa etichetta sia applicata al dispositivo o inclusa nella confezione del software della Società. Se si riceve l'etichetta separatamente, non viene considerata valida. È obbligatorio mantenere l'etichetta sul dispositivo o sulla confezione come prova di titolarità della licenza d'uso del software. Per identificare il software Microsoft genuino, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.howtotell.com.

13. **TRASFERIMENTO A UNA TERZA PARTE.** È consentito il trasferimento del software direttamente a una terza parte solo assieme al dispositivo, all'etichetta del Certificato di Autenticità e ai presenti termini di licenza. Prima del trasferimento, la terza parte deve acconsentire all'applicazione dei presenti termini di licenza al trasferimento e all'utilizzo del software. Non è consentito trattenere copie del software, incluse copie di backup.

14. **IMPOSSIBILITÀ DI IMPEDIRE ERRORI.** Il software non può impedire il verificarsi di errori. La Società ha installato il software sul dispositivo ed è responsabile delle modalità di funzionamento sul dispositivo.

15. **LIMITAZIONE D'IMPIEGO.** Il software Microsoft è stato progettato per sistemi che non richiedono prestazioni esenti da errori. Non è consentito l'uso del software Microsoft in qualsiasi dispositivo o sistema in cui un eventuale malfunzionamento del software comportasse un prevedibile rischio di ferimento o morte di persone. Ciò include il funzionamento di strutture nucleari, la navigazione aerea o sistemi di comunicazione e il controllo del traffico aereo.

16. **NESSUNA GARANZIA PER IL SOFTWARE.** Il software viene fornito "così com'è". L'utente si accolla tutti i rischi del relativo utilizzo. Microsoft non concede alcuna condizione o garanzia esplicita. Qualsiasi garanzia ricevuta relativa al dispositivo o al software non deriva da Microsoft o relative consociate e non è inoltre vincolante. Se previsto dalle leggi locali, la Società e Microsoft escludono eventuali garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo specifico, oltre che di non violazione di diritti altrui.

17. **LIMITI DI RESPONSABILITÀ.** Da Microsoft e relative consociate è possibile recuperare solo danni diretti fino a un massimo di cinquanta dollari USA ($50,00 USD) o l'equivalente in valuta locale. Non è consentito il recupero di qualsiasi altro danno, inclusi danni emergenti, per perdite di profitti, speciali, indiretti o incidentali.

Questo limite si applica a:

- tutto ciò che riguarda il software, i servizi, i contenuti (incluso codice) presenti su siti Internet di terze parti o programmi di terze parti;
- rivendicazioni per inadempimento del contratto, della garanzia o della condizione, responsabilità oggettiva, negligenza o altro atto illecito nei limiti permessi dalla legge applicabile.

Ciò si applica anche nel caso in cui Microsoft fosse stata al corrente della possibilità di danneggiamento. La limitazione illustrata potrebbe non applicarsi all'utente perché è possibile che il paese dell'utente non consenta l'esclusione o la limitazione di danni incidentali, emergenti o di altro tipo.

18. **RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE.** Il software è soggetto alle leggi e alle normative degli Stati Uniti sull'esportazione. È obbligatorio conformarsi a tutte le leggi e normative sull'esportazione interne e internazionali applicabili al software. Queste leggi includono limitazioni su destinazioni, utenti finali e utilizzo finale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo www.microsoft.com/exporting.

Indice

ActiveSync
- installazione, 48
- pianificazione, 50
- server Exchange, 50
- sincronizzazione, 49

Adobe Flash Lite *vedete multimedia*

attività
- contrassegno come completato, 39
- creazione, 39

Bluetooth
- attivazione, 45
- connessione ad altri dispositivi, 45
- invio di dati, 46
- porta COM, 47
- ricezione di dati, 46

calcolatrice, 57

Calendario
- creazione di eventi, 34
- modifica della visualizzazione, 35
- termine di allarmi di evento, 35

certificato, 70

chiamate
- blocco, 14
- inoltro, 13
- numero internazionale, 12
- Registro chiamate, 13
- visualizzazione delle chiamate senza risposta, 13

ClearVue PDF, 38

contatti
- assegnazione di immagine o suonerie, 34
- assegnazione di numeri di chiamata rapida, 33
- copia di schede contatto, 33
- creazione di contatti in Outlook, 32
- creazione di contatti nella SIM, 32
- ricerca di contatti, 33

convertitore
- aggiunta di valute, 57
- conversione di misure, 58
- conversione di valute, 58
- impostazione di tassi di cambio, 57

cronometro, 59

data e ora, 65

display, 64

fotocamera, 26

Gestione contenuti *leggete multimedia*

Gestione file, 39

gestione wireless, 66

giochi, 54

Giorno X, 56

Java, 54

Lettore RSS, 42

lingua, 66

Messaggi
- email, 17
- MMS, 15
- SMS, 15
- visualizzazione, 18

multimedia
apertura di file in Gestione contenuti, 28
registrazione di clip vocali, 31
riproduzione dei file video, 30
riproduzione di clip vocali, 31
riproduzione di file Flash, 30
riproduzione di file multimediali, 24

note vocali *leggete multimedia*

Office Mobile
documenti Word, 36
fogli di lavoro di Excel, 35
OneNote, 38
presentazioni in PowerPoint, 37

orologio
impostazione delle sveglie, 56
interruzione della sveglia, 56
modifica dei fusi orari, 55

podcast, 43

riproduttore video *leggete multimedia*

Server Exchange *vedete ActiveSync*

sicurezza, 70

smartsearch, 59

suoni, 64

sveglia
impostazione, 56
spegnimento, 56

videocamera, 27

Windows Media
aggiunta di file alla raccolta multimediale, 24
creazione di playlist, 25
riproduzione dei file, 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : SGH-i200

a cui si riferisce il presente documento, è conforme alle seguenti norme e/o ad altri documenti normativi.

Sicurezza	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.06 — **Yong-Sang Park / Directeur Général**

(Luogo e data di emissione) — (Nome e firma del responsabile incaricato)

*** Questo non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.**